

Innan provlarm

- Gå ut med larmet utomhus för att hämta ny GPS/GNSS-position. Se symbol för "GNSS är aktiverat" samt "GNSS-styrka" i nästa avsnitt.
- Ring till larmcentralen och meddela att ni vill provlarma ert/era personlarm innan ert provlarm.
- Uppge vilket personlarm som ska provlarmas, detta görs genom att meddela larmets telefonnummer (sitter en etikett på larmet)
- Uppge er valda behörighetskod/lösenord

Under provlarm

- Tryck och håll inne larmknappen i cirka tre sekunder medans larmet vibrerar 6 gånger. Larmet kommer tystna någon sekund och sedan ge ifrån sig en sista längre vibration. Först då kan du släppa larmknappen.
- Invänta att operatören får in aktuell position och att medhörningen fungerar. OBS: Det kommer presenteras ett inkommande samtal i larmets display från larmcentralen. Larmet kopplar upp/svarar på samtalet automatiskt, ni ska ej svara på larmet genom knapptryckning.

Symboler i larmets display

 GSM är aktiverad	 SIM-kortsproblem	 Nödlarm återkallat
 GSM-styrka	 Rycklarm aktiverat	 Larmet har skickats
 GPRS överför data	 Låg batterinivå	 Nytt larmförsök pågår
 GPRS är aktiverad	 Laddning pågår	 Larmning pågår/ meddelanden skickas
 Nödsamtalsfunktion är aktiverad	 Laddning pågår men batterinivån är för låg	 Larmbekräftelse mottagen
 Tracking är aktiverad	 För låg batterinivå för att ladda medan enheten är påslagen	 Kontakt med larmmottagaren, tracking pågår
 ManDown är aktiverad/ Problem med ManDown-funktionen	 Inkommande samtal	 Diskret larmläge
 Trådlös uppkoppling finns/ trådlös uppkoppling finns inte	 Kopplar upp samtal/ larm/ position. Håll knappen intryckt tills symbolen slocknat.	 Varningslarm för ManDown
 GNSS är aktiverat	 Meddelande skickas	 Nedräkning för återkallelse av ManDown-larm
 GNSS är i viloläge	 Informationssamtal kopplas	 ManDown-larm har skickats
 GNSS är inte tillgängligt	 Samtal pågår	 ManDown-larmning är klar
 GNSS-styrka		
 GNSS har för låg täckning	 Nödlarmsprocess startar. Håll larmknappen intryckt tills vibrationerna upphör.	

Hör av er vid eventuella frågor!

Sydsec Bevakning AB, 040-611 33 11